

## PRECAUTIONS D'USAGE

- **Utilisez de l'eau déminéralisée et changez l'eau UNE FOIS PAR SEMAINE afin d'éviter tout dysfonctionnement lié au calcaire et au dépôt d'impuretés. Utilisez dans un environnement entre 10°C et 30°C. Uniquement pour usage à l'intérieur.**
- Cette fontaine doit toujours être placée sur une surface dure, plane et horizontale. Éloignez-la légèrement des murs et des sources de chaleur telles que les radiateurs etc, et de toute source d'énergie électrique.
- **NE DÉPLACEZ PAS l'appareil lorsqu'il est plein d'eau et/ou lorsqu'il est en marche. Ne jamais mouiller la prise électrique.**
- Vérifiez que le voltage de votre réseau électrique corresponde à celui de l'appareil : 220-240V.
- **NE JAMAIS faire fonctionner la pompe hors de l'eau.** Ne pas faire fonctionner la pompe si celle-ci n'est pas complètement immergée car cela peut endommager le système. Il est important de vérifier que le niveau d'eau est suffisant avant chaque utilisation.
- Ne branchez, ni débranchez la prise avec les mains mouillées. Afin d'éviter tout accident, veillez à ce que le câble ne pende pas.
- N'allumez pas la fontaine lorsque le réservoir est vide. Videz le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes, y compris les enfants, dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si la pompe est bruyante, veuillez suivre les informations d'entretien ci-dessous et effectuer un nettoyage complet