


FR-Mode d'emploi
DIFFUSEUR D'AMBIANCE LUMINEUX USB 130 ml
VE6073

Afin de garantir une installation et une utilisation sûres et adéquates, ainsi qu'un bon fonctionnement du produit, suivez toujours attentivement ces instructions et conservez-les pour un usage ultérieur.

Présentation du produit :



Ce kit contient :

- 1 Diffuseur d'ambiance
- 1 câble USB
- 3 filtres
-


Caractéristiques techniques :

Fonctionne sur USB
Entrée : 5.0V= 0.4 A
Puissance : 2W
Capacité : 130 ml

Mise en fonctionnement :

1) Installation

Ouvrir la partie supérieure en la faisant légèrement tourner pour remplir le diffuseur d'eau. Il est possible d'ajouter quelques gouttes d'huiles essentielles. Huiles essentielles non incluses. Respecter les dosages préconisés sur les produits utilisés.
Faire tourner le support à filtre afin de l'ouvrir. Placer un filtre à l'intérieur puis refermer le support à l'identique. Refermer ensuite le couvercle à l'identique.



2) Mise en marche de l'appareil

Raccorder le câble fourni sur la prise située au dos du produit. Raccorder ensuite la prise USB du câble à un port USB d'ordinateur ou sur un adaptateur secteur adapté.

Appuyer ensuite sur le bouton ON/OFF pour lancer la fonction diffuseur. Appuyer plusieurs fois de suite sur le même bouton ON/OFF pour choisir une couleur d'éclairage et pour éteindre le produit.

Précautions d'emploi :

N'utilisez pas d'autre câble que celui fourni.

Veuillez ne pas ouvrir, modifier ou démonter ce produit. Le démontage peut provoquer un risque électrique ou d'incendie. En cas de dysfonctionnement, confiez ce produit à un spécialiste. Ne soumettez pas ce produit à des sources d'inflammation ou de chaleur importante. Ne le jetez pas au feu.

Des taux d'humidité élevés peuvent contribuer au développement d'organismes biologiques dans l'environnement.

La zone autour de l'humidificateur ne doit pas être mouillée, ni humide. En cas d'humidité, baisser le débit de l'humidificateur. En cas d'impossibilité de réglage du débit de l'humidificateur, utiliser l'humidificateur par intermittence. Ne pas laisser de matières absorbantes, telles que tapis, rideaux, tentures ou nappes, s'humidifier.

Débrancher l'appareil lors du remplissage et du nettoyage du réservoir.

Des micro-organismes pouvant être présents dans l'eau ou dans l'environnement dans lequel l'appareil est utilisé ou stocké peuvent se développer dans le réservoir d'eau et être projetés dans l'air, entraînant des risques très graves pour la santé si l'eau n'est pas renouvelée et que le réservoir n'est pas nettoyé correctement tous les 3 jours.

Nettoyage et entretien :

Vider le réservoir et le remplir à nouveau tous les trois jours. Avant le remplissage, rincer le réservoir à l'eau du robinet ou le nettoyer à l'aide de produits de nettoyage, si cela constitue une exigence du fabricant. Éliminer tout tartre, dépôt ou film qui se serait formé sur les parois du réservoir ou sur ses surfaces internes, et essuyer toutes ces surfaces. N'utilisez pas de détergent au risque d'endommager ce produit.

Ne jamais laisser d'eau dans le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

Vider et nettoyer l'humidificateur avant son stockage prolongé. Nettoyer l'humidificateur avant sa prochaine utilisation.

Élimination :



Ce produit est un déchet d'équipement électrique et électronique dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Il ne doit pas être mis au rebut avec vos déchets ménagers. Informez-vous auprès des instances locales sur le système de recyclage mis en place.



Conforme aux exigences fixées par la réglementation communautaire.



Matériel de classe III



Usage intérieur uniquement



Courant continu



Nettoyer le réservoir d'eau tous les trois jours

Edité par

Groupe CMP
157, avenue Charles Floquet – Bât.
4C/4D 93150 Le Blanc-Mesnil –
France www.cmp-paris.com


Fabriqu  en Chine



EN- Instructions for use
LIGHT-UP USB AMBIANCE DIFFUSER 130 ml
VE6073

In order to ensure safe and adequate installation and use, as well as correct functioning of the product, be sure to follow these instructions carefully and keep them for future use.

Product presentation:



This kit contains:

- 1 ambiance diffuser
- 1 USB cable
- 3 filters
-

Technical details:

Functions via USB

Input: 5.0V= 0.4 A

Power: 2W


Volume: 130 ml

Setting up:

1) Installation

Open the top part by gently turning it to fill the diffuser with water. It is possible to add a few drops of essential oils. Essential oils not included. Follow the recommended combinations on all products used.

Turn the filter holder in order to open it. Place a filter inside then close the holder in the same way. Next close the cover in the same way.



2) Starting up the device

Connect the cable supplied to the port located on the back of the product. Next connect the USB plug on the cable to a USB port on a computer or suitable power outlet.

Next press the ON / OFF button to start the diffuser function. Press the same ON/OFF button several times in a row to choose a lighting colour and to switch off the product.

Warnings for use:

Do not use any other cable except the one supplied with the device.

Take care not to open, modify or take apart the product. Taking the product apart may cause an electrical or fire risk. In the event of product malfunction, consult a specialist technician. Do not allow this product to be in contact with combustible materials or high levels of heat. Do not dispose of in fire or flames.

Elevated rates of humidity may contribute to the development of biological organisms in the area.

The area around the humidifier should not be wet or damp. In the event of dampness, reduce the humidifier output. Where it is not possible to adjust the humidifier output, only use the humidifier intermittently. Do not let absorbent materials such as rugs, curtains, wall coverings or tablecloths get damp.

Unplug the device when filling or cleaning the tank.

Micro-organisms that may be present in the water or in the environment in which the device is used or stored can develop in the water tank and can be diffused into the air, leading to very serious health risks if the water is not replaced and if the tank is not correctly cleaned every 3 days.

Cleaning and care:

Empty the reservoir and refill it again every three days. Before refilling, rinse the reservoir with tap water or clean it with cleaning products as per the manufacturer's recommendations. Remove all lime

scale, deposit or film which may have formed on the sides of the tank or on its interior surfaces, and wipe down all these surfaces. Do not use detergent as this risks damaging the product.

Never leave water in the reservoir when the appliance is not being used.

Empty and clean the humidifier before extended storage. Clean the humidifier before the next use.

Disposal:



This product constitutes electrical and electronic equipment waste, which is harmful to the environment and to human health. It must not be disposed of with your household rubbish. Find out from your local authorities about the availability of recycling.



Complies with requirements stated by the community regulator.



Class III equipment



For indoor use only



Direct current (DC)



Clean the water reservoir every 3 days

Published by

Groupe CMP
157, avenue Charles Floquet – Bât.
4C/4D 93150 Le Blanc-Mesnil –
France www.cmp-paris.com

Made in China



ES-Instrucciones de uso DIFUSOR DE AMBIENTE LUMINOSO USB 130 ml VE6073

Con el fin de garantizar una instalación y un uso seguros y adecuados, así como el correcto funcionamiento del producto, siga siempre atentamente estas instrucciones y consérvelas para poder consultarlas en el futuro.

Presentación del producto



El kit incluye:

- 1 difusor de ambiente
- 1 cable USB
- 3 filtros

Características técnicas

Funciona mediante USB

Entrada: 5,0 V = 0,4 A

Potencia: 2 W


Capacidad: 130 ml

Puesta en funcionamiento

1) Instalación

Abra la parte superior girándola ligeramente para llenar el difusor de agua. Puede añadir unas gotas de aceite esencial si lo desea. Aceites esenciales no incluidos. Respete la dosificación indicada en el producto utilizado.

Gire el soporte de filtro para abrirlo. Coloque un filtro en el interior y vuelva a cerrar el soporte. Vuelva a cerrar la tapa del mismo modo.



2) Puesta en marcha del aparato

Conecte el cable suministrado al conector situado en la parte trasera del producto. A continuación, conecte la clavija USB del cable al puerto USB de un ordenador o a un adaptador de corriente apropiado.

Pulse el botón ON/OFF para activar la función de difusión. Pulse varias veces seguidas el botón ON/OFF para seleccionar un color de iluminación y para apagar el producto.

Precauciones de uso

No utilice otro cable que no sea el suministrado.

No abra, modifique ni desmonte el producto. Su desmontaje puede provocar un riesgo eléctrico o de incendio. En caso de mal funcionamiento, lleve este producto a un especialista. Mantenga el producto alejado de fuentes de inflamación o de calor significativo. No lo arroje al fuego.

Unos índices de humedad elevados pueden contribuir al desarrollo de organismos biológicos en el ambiente.

La zona que rodea el humidificador no debe estar mojada ni húmeda. En caso de humedad, baje el caudal del humidificador. En caso de que no sea posible ajustar el caudal del humidificador, utilice el humidificador de forma intermitente. No deje que se mojen objetos absorbentes, como alfombras, cortinas, manteles o similares.

Desconecte el aparato durante el llenado y la limpieza del depósito.

En el depósito pueden desarrollarse microorganismos procedentes del agua o del ambiente en que se utiliza el aparato, que después pueden proyectarse en el aire, lo que conlleva riesgos muy graves para la salud si el agua no se renueva y el depósito no se limpia correctamente cada tres días.

Limpeza y mantenimiento

Vacíe el depósito y llénelo de nuevo cada tres días. Antes de llenarlo, enjuague el depósito con agua del grifo o límpielo con productos de limpieza si el fabricante así lo exige. Elimine cualquier resto, depósito o película que se haya podido formar en las paredes del depósito o en sus superficies internas y seque todas las superficies. No utilice detergente; el producto podría dañarse.

No deje nunca agua en el depósito cuando el aparato no vaya a ser utilizado.

Vacíe y limpie el humidificador antes de almacenarlo durante un tiempo prolongado. Limpie el humidificador antes de volver a usarlo.

Eliminación



Este producto es un residuo de equipo eléctrico/electrónico peligroso para el medio ambiente y la salud humana. No debe tirarse a la basura junto con los residuos domésticos. Infórmese ante los organismos locales acerca del sistema de reciclaje existente en su localidad.



Este producto cumple las exigencias fijadas por la normativa comunitaria.



Material de clase III



Exclusivamente para uso en interior



Corriente continua



Limpiar el depósito de agua cada tres días

Editado por

Groupe CMP
157, avenue Charles Floquet – Bât.
4C/4D 93150 Le Blanc-Mesnil –
France www.cmp-paris.com


Fabricado en China



DE-Bedienungsanleitung LEUCHTENDER AMBIENTE-USB-DIFFUSER 130 ml VE6073

Um eine sichere und ordnungsgemäße Installation und Verwendung sowie einen ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts zu gewährleisten, befolgen Sie diese Anweisungen stets sorgfältig und bewahren Sie sie zur späteren Einsichtnahme auf.

Produktpräsentation:



Dieses Set enthält:

- 1 Ambiente-Diffuser
- 1 USB-Kabel
- 3 Filter
-

Technische Merkmale:

Funktioniert per USB

Eingang: 5.0V $\overline{=}$ 0.4 A


Leistung: 2W

Fassungsvermögen: 130 ml

Inbetriebnahme:

1) Installation

Öffnen Sie das obere Teil mit einer leichten Drehung, um den Diffuser mit Wasser zu füllen. Es können einige Tropfen ätherische Öle hinzugegeben werden. Ätherische Öle nicht enthalten. Beachten Sie die für die verwendeten Produkte empfohlenen Dosierungen. Drehen Sie den Filterhalter, um ihn zu öffnen. Setzen Sie einen Filter im Inneren ein und schließen Sie den Filterhalter wieder. Schließen Sie anschließend den Deckel wieder.



2) Inbetriebnahme des Gerätes

Schließen Sie das mitgelieferte Kabel an die Buchse auf der Rückseite des Produkts an. Verbinden Sie dann den USB-Stecker des Kabels mit dem USB-Anschluss eines Computers oder mit einem geeigneten Netzteil.

Drücken Sie dann die ON/OFF- Taste, um die Diffuserfunktion zu starten. Drücken Sie die ON/OFF- Taste mehrmals hintereinander, um eine Lichtfarbe auszuwählen oder das Produkt auszuschalten.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung:

Verwenden Sie kein anderes Kabel als das mitgelieferte.

Öffnen, modifizieren und demontieren Sie dieses Produkt nicht. Die Demontage kann eine elektrische Gefährdung oder einen Brand verursachen. Im Falle einer Fehlfunktion vertrauen Sie dieses Produkt einem Fachmann an. Setzen Sie das Produkt keinen Zündquellen oder starker Hitze aus. Werfen Sie es nicht ins Feuer.

Hohe Luftfeuchtigkeit kann zur Entwicklung biologischer Organismen in der Umgebung beitragen.

Der Bereich um den Luftbefeuchter darf nicht nass oder feucht sein. Bei Feuchtigkeit reduzieren Sie den Durchfluss des Luftbefeuchters. Wenn der Durchfluss des Luftbefeuchters nicht geregelt werden kann, verwenden Sie den Luftbefeuchter im intermittierenden Modus. Lassen Sie absorbierende Materialien wie Teppiche, Vorhänge, Wandbehänge oder Tischdecken nicht feucht werden.

Trennen Sie das Gerät beim Befüllen und Reinigen des Behälters von der Stromversorgung.

Wenn nicht alle 3 Tage das Wasser erneuert und der Behälter ordnungsgemäß gereinigt wird, können sich Mikroorganismen, die möglicherweise im Wasser oder in der Umgebung vorhanden sind, in der das Gerät verwendet oder gelagert wird, im Wasserbehälter entwickeln und in die Luft ausgestoßen werden, was zu sehr ernsthaften Gesundheitsrisiken führt.

Reinigung und Wartung:

Entleeren Sie den Behälter alle drei Tage und befüllen Sie ihn neu. Spülen Sie den Behälter vor dem Befüllen mit Leitungswasser aus oder reinigen Sie ihn mit Reinigungsmitteln, wenn dies eine Anforderung seitens des Herstellers ist. Entfernen Sie Kalk, Ablagerungen oder Filme, die sich möglicherweise an den Seitenwänden des Behälters oder auf seinen Innenflächen gebildet haben, und wischen Sie alle diese Flächen ab. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel, diese könnten das Produkt beschädigen.

Lassen Sie niemals Wasser im Behälter, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

Entleeren und reinigen Sie den Luftbefeuchter vor längerer Lagerung. Reinigen Sie den Luftbefeuchter vor dem nächsten Gebrauch.

Entsorgung:



Bei diesem Produkt handelt es sich um Abfall aus Elektro- und Elektronikgeräten, der für die Umwelt und die menschliche Gesundheit gefährlich ist. Es darf nicht mit Ihrem Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihren lokalen Behörden über das eingerichtete Recyclingsystem.



Entspricht den Anforderungen der Gemeinschaftsvorschriften.



Gerät der Schutzklasse III



Nur für den Innengebrauch.



Gleichstrom



Wasserbehälter alle drei Tage reinigen

Herausgegeben von

Groupe CMP
157, avenue Charles Floquet – Bât.
4C/4D 93150 Le Blanc-Mesnil –
France www.cmp-paris.com

Hergestellt in China




Istruzioni per l'uso IT

DIFFUSORE PER AMBIENTI LUMINOSO USB 130 ml

VE6073

Per garantire il montaggio e l'uso sicuro e appropriato, nonché il funzionamento corretto del prodotto, si raccomanda di seguire sempre attentamente le presenti istruzioni e di conservarle per un impiego futuro.

Presentazione del prodotto



Il kit contiene:

- 1 Diffusore per ambienti
- 1 cavo USB
- 3 filtri
-

Caratteristiche tecniche

Funziona con USB

Ingresso: 5.0V= 0.4 A

Potenza: 2 W

Capacità: 130 ml


2402-2480 MHz

Messa in funzione

1) Installazione

Per riempire il diffusore di acqua aprire la parte superiore facendola leggermente girare. Si possono aggiungere alcune gocce di oli essenziali. Oli essenziali non inclusi. Rispettare le dosi raccomandate sui prodotti utilizzati.

Far girare il supporto con il filtro per aprirlo. Collocare un filtro all'interno poi richiudere il supporto nello stesso modo. Richiudere successivamente il coperchio nello stesso modo.



2) Messa in funzione dell'apparecchio.

Collegare il cavo in dotazione alla presa collocata sul retro del prodotto. Successivamente collegare la presa USB del cavo a una porta USB di un computer o a un adattatore di rete adatto.

Tenere successivamente premuto il tasto ON / OFF per avviare la funzione diffusore. Premere diverse volte di seguito lo stesso tasto ON / OFF per scegliere un colore di illuminazione e per spegnere il prodotto.

Precauzioni d'impiego

Non utilizzare un altro cavo al di fuori di quello fornito insieme all'apparecchio.

Si prega di non aprire, modificare o smontare l'apparecchio. Lo smontaggio può causare il rischio di scosse elettriche o incendi. In caso di malfunzionamento si raccomanda di rivolgersi a un tecnico specializzato. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di materiali infiammabili o di eccessive fonti di calore. Non gettarlo nel fuoco.

Tassi di umidità elevati possono contribuire allo sviluppo di organismi biologici nell'ambiente.

La zona attorno all'umidificatore non deve essere bagnata o umida. In caso di umidità ridurre il flusso dell'umidificatore. Qualora non fosse possibile regolare il flusso dell'umidificatore, utilizzare l'umidificatore a intervalli. Non far inumidire materiali assorbenti come tappeti, tende, tappezzeria o tovaglie.

Staccare l'apparecchio al momento di riempirlo e di pulire il serbatoio.

Nel serbatoio dell'acqua potrebbero svilupparsi dei micro-organismi che sono presenti nell'acqua o nell'ambiente in cui l'apparecchio viene utilizzato o riposto. Tali micro-organismi potrebbero essere proiettati nell'aria causando rischi molto gravi per la salute se l'acqua non viene cambiata e se il serbatoio non viene pulito correttamente ogni 3 giorni.

Pulizia e manutenzione

Svuotare il serbatoio e riempirlo nuovamente ogni tre giorni. Prima di riempirlo sciacquarlo con l'acqua del rubinetto o pulirlo con detergenti se ciò costituisce un requisito del fabbricante. Eliminare calcare, depositi o pellicole che si formano sulle pareti del serbatoio o sulle superfici interne e asciugare tutte le superfici. Non utilizzare detergenti che potrebbero danneggiare il prodotto.

Non lasciare mai acqua nel serbatoio in caso di inutilizzo dell'apparecchio.

Svuotare e pulire l'umidificatore prima di riporlo per un lungo periodo. Pulire l'umidificatore prima dell'utilizzo successivo.

Smaltimento



Questo prodotto è un rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche pericoloso per l'ambiente e la salute umana. Non deve essere eliminato insieme ai rifiuti domestici. Informarsi presso gli enti locali sul sistema di riciclaggio adottato.



Conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria.



Materiale di classe III



Riservato a un uso domestico



Corrente continua



Pulire il serbatoio dell'acqua ogni tre giorni

Prodotto da

Groupe CMP
157, avenue Charles Floquet – Bât.
4C/4D 93150 Le Blanc-Mesnil –
France www.cmp-paris.com


Fabbricato in Cina



NL - Gebruiksaanwijzing
LICHTGEVENDE USB-SFEERDIFFUSER 130 ml
VE6073

Om ervoor te zorgen dat de montage en het gebruik veilig en adequaat verlopen, raden wij u aan deze instructies altijd zorgvuldig door te nemen en ze voor later gebruik te bewaren.

Het product:



Deze set bevat:

- 1 sfeerdiffuser
- 1 usb-kabel
- 3 filters
-


Technische eigenschappen:

Werkt via usb
Ingang: 5.0V= 0.4 A
Vermogen: 2 W
Inhoud: 130 ml

In gebruik nemen:

1) Montage

Open het bovenste deel door er voorzichtig aan te draaien om de waterdiffuser te vullen. U kunt er enkele druppels essentiële oliën aan toevoegen. Essentiële oliën niet inbegrepen. Neem de aanbevolen doseringen voor de gebruikte producten in acht. Draai de filterhouder om deze te openen. Plaats een filter aan de binnenkant en sluit de houder weer. Sluit vervolgens het deksel.



2) Het apparaat inschakelen

Sluit de meegeleverde kabel aan op de aansluiting aan de achterkant van het product. Steek vervolgens de usb-stekker van de kabel in een usb-poort van een computer of een geschikte AC-adapter.

Druk vervolgens op de ON/OFF-knop om de diffuserfunctie in te schakelen. Druk meerdere keren achter elkaar op dezelfde ON/OFF-knop om een verlichtingskleur te kiezen en het product uit te schakelen.

Voorzorgsmaatregelen:

Gebruik alleen de kabel die wordt meegeleverd.

Het product niet openen, wijzigen of demonteren. Demonteren brengt een risico op elektrische schokken of brand met zich mee. Schakel een deskundig technicus in indien het product defect is. Zorg dat het product niet wordt blootgesteld aan ontstekingsbronnen of andere bronnen die veel warmte produceren. Niet in het vuur werpen.

Een hoge vochtigheidsgraad kan bijdragen tot de ontwikkeling van organismen in de omgeving.

De ruimte rond de bevochtiger moet niet nat of vochtig zijn. Verlaag het debiet van de bevochtiger als het vochtig is. Als het niet mogelijk is het debiet van de bevochtiger te regelen, gebruik dan een bevochtiger die met tussenpozen werkt. Laat absorberende materialen zoals tapijten, gordijnen, of draperieën niet vochtig worden.

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact als u het reservoir reinigt en vult.

Er kunnen micro-organismen aanwezig zijn in het water of in de omgeving waarin het apparaat wordt gebruikt of opgeslagen. Als het water niet wordt verversed en het reservoir niet iedere 3 dagen op de juiste wijze wordt gereinigd, kunnen deze micro-organismen zich ontwikkelen in het waterreservoir en in de lucht terechtkomen, wat ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengt.

Reiniging en onderhoud:

Iedere 3 dagen moet het reservoir geleegd en opnieuw gevuld worden. Reinig het reservoir met kraanwater of met behulp van schoonmaakproducten indien dat door de fabrikant wordt aanbevolen. Verwijder iedere kalkaanslag, afzetting of andere resten die zijn achtergebleven op de oppervlakken aan de binnenkant van het reservoir en reinig alle oppervlakken. Gebruik geen reinigingsmiddel, hierdoor kan het product beschadigd raken.

Laat geen water in het reservoir wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.

Leeg en reinig de bevochtiger voordat u deze langdurig opbergt. Reinig de bevochtiger voor het volgende gebruik.

Verwijdering:



Dit product valt onder de categorie elektrisch afval dat schadelijk is voor het milieu en de menselijke gezondheid. Het mag niet als huishoudelijk afval worden behandeld. Neem voor meer informatie over het recyclesysteem bij u in de buurt contact op met de plaatselijke instanties.



Conform de eisen vastgesteld door de communautaire regeling.



Materiaal van klasse III



Alleen voor gebruik binnenshuis



Gelijkstroom



Reinig het waterreservoir iedere drie dagen

Uitgegeven door

Groupe CMP
157, avenue Charles Floquet – Bât.
4C/4D 93150 Le Blanc-Mesnil –
France www.cmp-paris.com


Geproduceerd in China



PT - Modo de utilização
DIFUSOR DE AMBIENTADOR LUMINOSO USB 130 ml
VE6073

Para garantir a instalação e a utilização seguras e adequadas, bem como o bom funcionamento do produto, siga cuidadosamente estas instruções e conserve-as, para consulta posterior.

Apresentação do produto:



Este kit inclui:

- 1 difusor de ambientador
- 1 cabo USB
- 3 filtros
-

Características técnicas:

Funciona através de USB

Entrada: : 5.0V= 0.4 A


Potência: 2W

Capacidade: 130 ml

Colocação em funcionamento:

1) Instalação

Abra a parte superior rodando-a ligeiramente para encher o difusor com água. É possível adicionar algumas gotas de óleos essenciais. Os óleos essenciais não estão incluídos. Respeite a dosagem recomendada nos produtos utilizados. Rode o suporte do filtro para o abrir. Coloque um filtro no interior e depois feche o suporte da mesma forma. De seguida, feche a tampa da mesma forma.



2) Colocação em funcionamento do aparelho

Ligue o cabo fornecido na ficha situada na parte de trás do produto. De seguida, ligue a ficha USB do cabo a uma porta USB de um computador ou a um adaptador de corrente adequado. Prima depois o botão ON/OFF (ligar/desligar) para iniciar a função de difusor. Prima várias vezes o mesmo botão ON/OFF (ligar/desligar) para seleccionar uma cor para a luz e para desligar o produto.

Cuidados na utilização:

Não utilize outro cabo além do fornecido.

Não tente abrir, modificar ou desmontar o aparelho. A desmontagem pode provocar um risco de choque eléctrico ou de incêndio. No caso de avaria, procure assistência de um especialista para o aparelho. Não submeta o aparelho a fontes significativas de calor ou de ignição. Não deite o aparelho no fogo.

Os índices de humidade elevados podem contribuir para o crescimento de organismos biológicos no meio ambiente.

A área em redor do humidificador não deve estar molhada nem húmida. Em caso de humidade, reduza o débito do humidificador. Se não for possível regular o débito do humidificador, use o aparelho de forma intermitente. Não permita que materiais absorventes, como tapetes, cortinas, tapeçarias ou toalhas de mesa, fiquem humedecidos.

Desligue o cabo do aparelho ao encher e limpar o depósito.

Podem estar presentes micro-organismos na água ou no ambiente em que o aparelho é utilizado ou armazenado e que se podem desenvolver no depósito da água e ser projetados para o ar, podendo representar sérios riscos para a saúde se a água não for renovada e o depósito não for adequadamente limpo a cada 3 dias.

Limpeza e manutenção:

Esvazie o depósito e reabasteça a cada três dias. Antes de reabastecer, lave o depósito com água da torneira ou com produtos de limpeza adequados, se isso for uma exigência do fabricante. Elimine todas as incrustações, resíduos ou películas que possam formar-se nas superfícies internas do depósito e limpe bem todas essas superfícies. Não utilize detergentes que possam danificar o aparelho.

Nunca deixe água no depósito quando o aparelho não estiver a ser utilizado.

Esvazie e limpe o humidificador antes de o guardar durante um período prolongado. Limpe o humidificador antes de nova utilização.

Eliminação:



Este produto é um resíduo de equipamentos elétricos e eletrónicos perigosos para o meio ambiente e para a saúde humana. Não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se junto das autoridades locais sobre o sistema de reciclagem em vigor.



Cumpre os requisitos estabelecidos pela regulamentação comunitária.



Material de classe III



Utilização apenas em espaços interiores



Corrente contínua



Lave o depósito de água a cada três dias

Editado por

Groupe CMP
157, avenue Charles Floquet – Bât.
4C/4D 93150 Le Blanc-Mesnil –
France www.cmp-paris.com

Fabricado na China

