

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- 1- Conditions d'utilisation: E14 Max. 40W AC 220-240V~50Hz
- 2- Tenir le luminaire éloigné d'une source de chaleur ou d'humidité.
- 3- Ne pas manipuler la lampe pendant son fonctionnement.
- 4- Avant de remplacer une ampoule défectueuse, débranchez la lampe puis laissez la refroidir pendant au moins 5 minutes.
- 5- Ne pas toucher l'interrupteur avec les mains humides.
- 6- Ne changez aucun composant de ce luminaire par vous-même.
- 7- Tenir hors de la portée des enfants
- 8- Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque.